



CÓMO REARMAR UN CONTADOR

EXPLICACIÓN DEL PROCESO PASO A PASO

EN CASO DE DISPARO POR EXCEDER LA POTENCIA DEMANDADA A LA CONTRATADA, OS DEJAMOS UNOS SENCILLOS PASOS A SEGUIR PARA REARMAR EL ICP.




1. DESCONECTAR EL ÚLTIMO APARATO ELÉCTRICO QUE SE HAYA CONECTADO



2. BAJAR TODOS LOS INTERRUPTORES DEL CUADRO GENERAL



3. ESPERAR ALREDEDOR DE 30 SEGUNDOS PARA EL SIGUIENTE PASO



4. VOLVER A SUBIR TODOS LOS INTERRUPTORES DEL CUADRO GENERAL

